

# 《家电维修400问》

## 图书基本信息

书名：《家电维修400问》

13位ISBN编号：9787506413879

10位ISBN编号：7506413876

出版时间：1998-02

出版社：中国纺织出版社

作者：江玉峰 编

页数：232

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：[www.tushu000.com](http://www.tushu000.com)

# 《家电维修400问》

## 内容概要

### 内容提要

本书是“家庭生活小百科丛书”中的一册。全书分厨具家电篇、音响影像篇、电脑通讯篇、卫生保健篇和灯具照明篇，以问答形式，通俗易懂地介绍了在使用现代家用电器出现故障时的应急措施及解决办法。

本书可供广大消费者及家用电器维修人员阅读。

## 书籍目录

### 目录

#### 厨具家电篇

##### 电冰箱

- 1.电冰箱关闭箱门时照明灯不灭怎么办？
- 2.间冷式电冰箱冷冻室温度正常，冷藏室温度偏高怎么办？
- 3.电冰箱箱门歪斜或卡死怎么办？
- 4.电冰箱内胆开裂怎么办？
- 5.双门双温电冰箱冷冻室箱门封条被冻住怎么办？
- 6.温度控制器的感温管脱落了怎么办？
- 7.压缩机吸、排气阀阀片破损了怎么办？
- 8.压缩机缸盖温度过低怎么办？
- 9.压缩机外壳温度过高甚至有焦味怎么办？
- 10.压缩机启动时声音很响且不易启动怎么办？
- 11.压缩机汽缸垫和阀座垫被击穿怎么办？
- 12.电冰箱运转正常但开门时灯不亮怎么办？
- 13.电冰箱冷藏室温度偏高是怎么回事？
- 14.电冰箱压缩机停、开机频繁是怎么回事？
- 15.电冰箱冷藏室温度太低怎么办？
- 16.电冰箱压缩机不停地运转但却不制冷怎么办？
- 17.蒸发器发生泄漏怎样修补？
- 18.电冰箱毛细管发生“冰堵”怎么办？
- 19.电冰箱毛细管发生“脏堵”怎么办？
- 20.膨胀阀感温包内制冷剂泄漏怎么办？
- 21.压缩机发生“卡缸”是怎么回事？
- 22.电冰箱门封条已破裂怎么办？
- 23.电冰箱门封条老化或弹性降低怎么办？
- 24.电冰箱门封条与箱体接触不严密怎么办？
- 25.电冰箱背后的回气管结霜怎么办？

##### 微波炉

- 26.微波炉加热速度慢是怎么回事？
- 27.微波炉定时器失控、振铃不响怎么办？
- 28.微波炉机内打火怎么处置？
- 29.微波炉搅动器叶片不转但炉腔照明灯亮怎么办？
- 30.微波炉炉腔照明灯亮但不能加热食物是怎么回事？
- 31.微波炉功率调节失灵怎么办？
- 32.微波炉磁控管加不上高压是怎么回事？
- 33.微波炉正常工作10分钟左右后无微波输出过一段时间后又能工作，10分钟后又无输出是怎么回事？
- 34.微波炉炉门不能自动弹开或打不开怎么办？

##### 电饭锅

- 35.电饭锅煮饭时间延长是怎么回事？
- 36.电饭锅指示灯不亮但锅体发热是怎么回事？
- 37.电饭锅通电后很快处于保温状态是怎么回事？

38.电饭锅煮饭时开关键按不下怎么办？

39.电饭锅达不到沸点是怎么回事？

电磁灶

40.电磁灶功率开关调至大功率处，为何热量仍不足？

41.电磁灶为何温度不均匀？

42.电磁灶风扇电动机启动难怎么办？

43.电磁灶工作时铁锅震动、转动和发出噪音是怎么回事？

电烤箱

44.电烤箱温度控制失灵是怎么回事？

45.电烤箱定时控制失灵是怎么回事？

46.电烤箱旋转到最大功率位置，炉内温度仍偏低怎么办？

47.电烤箱炉门卡住关不牢怎么办？

48.电烤箱通电后在预定时间不断电怎么办？

49.电烤箱常将食物烤焦或半生半熟怎么办？

50.电烤箱恒温指示灯不亮、烤制效果差怎么办？

多士炉（烤面包片炉）

51.多士炉烤出的面包片一面黄一面白是怎么回事？

52.多士炉面包片托架不能自动跳起怎么办？

53.多士炉过热，使面包片烤焦、过酥、过软是怎么回事？

多功能食品加工机

54.多功能食品加工机转速不正常是怎么回事？

55.多功能食品加工机刀具经常向上跳出怎么办？

56.多功能食品加工机电动机在手控时工作，在自动控制时不工作是怎么回事？

57.多功能食品加工机噪音或震动过大怎么办？

58.多功能食品加工机电动机转动而刀具不转是怎么回事？

59.多功能食品加工机金属切碎刀切不动肉怎么办？

60.多功能食品加工机琴键开关失灵怎么办？

61.多功能食品加工机电动机过热或有异味怎么办？

62.多功能食品加工机电动机断续转动是怎么回事？

63.多功能食品加工机加工一段时间后突然停机是怎么回事？

小型家用洗碗机

64.洗碗机门门打开后电动机不停怎么办？

65.用洗碗机洗过的餐具不干燥怎么办？

电子燃气灶

66.电子燃气灶常见故障怎样处置？

家用换气扇

67.换气扇风叶个转动是怎么回事？

68.换气扇风叶转速慢且有较大的异常声怎么办？

69.通电后换气扇风叶不动，用手拨动后转动方向随拨动方向改变而改变是怎么回事？

70.换气扇百叶窗打不开或关不严是怎么回事？

71.换气扇百叶窗能打开但有异常声音怎么办？

排油烟机

72.排油烟机工作时噪声增大、声音异常怎么办？

73.排油烟机灯不亮是怎么回事？

74.排油烟机吸力不强怎么办？

电子消毒柜

75.电子消毒柜柜内温度虽然偏高，但可自动停机是怎么回事？

76.电子消毒柜柜内温度偏低怎么办？

77.电子消毒柜较长时间不能自动停机断电

怎么办？

音响影像篇

组合音响

78.组合音响放唱有杂音是怎么回事？

79.组合音响放唱时左右声道串音是怎么回事？

80.组合音响一个声道声音正常、另一个声道声音失真是怎么回事？

81.调谐器不能选台怎么办？

82.调谐器“FM”频段收不到台怎么办？

83.调谐器“AM”频段收不到台怎么办？

84.调谐器收台明显减少是怎么回事？

85.调谐器收音记忆锁不住怎么办？

86.组合音响能选台但没有声音是怎么回事？

87.组合音响收听立体声广播时立体声指示灯不亮怎么办？

激光唱机

88.激光唱机唱片插入后显示器不显示是怎么回事？

89.激光唱机正在播放的唱片容易跳磁道怎么办？

90.激光唱机放入唱片后唱片座不能关闭怎么办？

91.激光唱机放唱时有鞭炮声是怎么回事？

92.激光唱机程序记忆播放功能不起作用怎么办？

93.激光唱机无法播放怎么办？

影碟机（VCD）

94.影碟机放像时出现停机或功能紊乱怎么办？

95.影碟机放像时机内有异常杂音怎么办？

96.影碟机放像时图像或伴音时有时无怎么办？

97.影碟机推入影碟机不能放像怎么办？

98.影碟机开机检索几秒钟后自停怎么办？

99.影碟机上盖打不开怎么办？

100.影碟转动一下后又停止了怎么办？

101.影碟旋转但无图像是怎么回事？

102.重放图像质量差怎么办？

103.影碟机播放时，影碟旋转不停、检索不出目录怎么办？

104.影碟机开机后不能加载怎么办？

- 105.影碟机播放时，图像的彩色时有时无怎么办？
- 106.影碟机电源可开启，影碟入盒后按重放键显示正常，约3秒钟停显，选曲指示灯闪亮1分钟后，电源保护停机（红指示灯亮）怎么办？
- 107.影碟机电源可开启，片仓不能进出盒，然后电源自保怎么办？
- 108.影碟机开机即进入自动关机状态怎么办？
- 卡拉OK
- 109.卡拉OK混响器伴唱时交流声大怎么办？
- 110.卡拉OK混响器无伴奏信号输出怎么办？
- 111.卡拉OK混响器无话筒信号输出怎么办？
- 112.卡拉OK混响器无混响效果怎么办？
- 113.卡拉OK混响器有混响效果，但混响效果指示灯都不亮是怎么回事？
- 114.卡拉OK混响器有混响效果，但混响效果指示灯不随信号变化而闪烁常亮是怎么回事？
- 115.卡拉OK演唱声音小怎么办？
- 116.卡拉OK两个音箱的声音一大一小怎么办？
- 电视机
- 117.电视机机内出现高压打火是怎么回事？
- 118.电视机屏幕中央附近会出现亮点是怎么回事？
- 119.电视机光栅边缘呈S形扭曲并伴有明显“嗡嗡”声怎么办？
- 120.电视机屏幕光栅缩小且伴音轻怎么办？
- 121.电视机屏幕上出现数条竖直的黑色干扰条纹是怎么回事？
- 122.电视机屏幕上只有一条水平亮线怎么办？
- 123.电视机屏幕上只有一条垂直亮线怎么办？
- 124.电视机屏幕下底部光栅卷边怎么办？
- 125.电视机光栅出现暗角怎么办？
- 126.电视机行幅（左右光栅幅度）压缩或拉长怎么办？
- 127.电视机光栅上部暗、下部亮怎么办？
- 128.电视机无光栅无伴音但有“吱吱”声怎么办？
- 129.电视机整个屏幕出现回扫亮线怎么办？
- 130.电视图像顶部出现几条横亮线怎么办？
- 131.电视机屏幕亮度调不亮是怎么回事？
- 132.电视机屏幕上出现黑白斜纹条的画面怎么办？
- 133.电视机出现黑白颠倒的“负像”怎么办？
- 134.电视机屏幕上整个画面向左或向右一边倒怎么办？
- 135.电视机图像无声音但有光栅并有细小“噪声粒子”怎么办？
- 136.电视机呈现的图像不清晰、“粒子”很粗怎么办？
- 137.每次开机或转换频道时图像不能立即稳定是怎么回事？

- 138.电视机出现伴音干扰图像现象是怎么回事？
  - 139.开大音量或稍有震动时电视画面出现水平干扰线是怎么回事？
  - 140.电视机图像出现重影怎么办？
  - 141.电视机伴音轻怎么办？
  - 142.电视机音量关不小怎么办？
  - 143.调节电视机音量旋钮时，音量改变不均匀并伴有“咯咯”声怎么办？
  - 144.电视机接收某一频道节目时，伴音出现失真是怎么回事？
  - 145.电视机音量开大时有“吱吱”的机振声怎么办？
  - 146.电视机声音中伴随“嗡嗡”声怎么办？
  - 147.电视机图像和伴音不能同时调到最佳效果怎么办？
  - 148.电视机呈现较亮彩色图像时画面偏红、偏绿或偏蓝怎么办？
  - 149.电视机无彩色且图像上下移动怎么办？
  - 150.电视机图像正常但彩色不纯，而当把亮度调亮后又能恢复正常彩色是怎么回事？
  - 151.电视机接收不到UHF电视节目是怎么回事？
  - 152.每次关上电视机预选器小门（AFC开关置ON）时，图像伴音明显变差怎么办？
  - 153.按下预选器预选按钮时电视机能正常接收，但手一松开图像就跑掉怎么办？
- 录像机
- 154.录像机磁带走带正常但无图像是怎么回事？
  - 155.录像机放像时有图像无声音或声音严重失真怎么办？
  - 156.单触式定时录像不能被操作怎么办？
  - 157.录像机的定时录像不能被操作怎么办？
  - 158.录像机图像幅度不对或图像翻滚怎么办？
  - 159.录像机重放录像无彩色、有大量“雪花”是怎么回事？
  - 160.按下“录像键”，磁带不运行怎么办？
  - 161.录像机无法收录电视节目怎么办？
  - 162.录像机不能记录电视伴音怎么办？
  - 163.录像带推不进带仓怎么办？
  - 164.录像机放像期间自动停机，并把录像带退出机外是怎么回事？
  - 165.录像机重放或录像期间经常自动变成倒带状态是怎么回事？
  - 166.录像机重放、快进或快倒时，几秒钟后自动停止怎么办？
  - 167.录像机只能倒带不能快进和放像怎么办？
  - 168.录像带放完后不能自动倒带停机怎么办？
  - 169.录像机传动皮带打滑怎么办？
  - 170.录像机声音正常但无图像怎么办？

171.录像机重放时出现斜纹干扰怎么办？

172.录像机放像正常但自行录制节目自放色淡且图像模糊怎么办？

173.录像机放像时画面上下部出现干扰条或图像扭曲怎么办？

174.录像机重放时图像左右轻微晃动，并有自上而下慢慢移动的噪声，且跟踪旋钮失控怎么办？

175.录像机放像时画面出现干扰条且声音拖长怎么办？

176.录像机放像正常但伴音轻或时轻时重并含糊不清怎么办？

177.录像机能放像不能录像怎么办？

178.录像机内结露传感器件发生故障怎么办？

收录机

179.收录机走带速度不均怎么办？

180.调节收录机音量电位器有“咯咯”声，转动转换开关声音时大时小怎么办？

181.收录机放音抖动和失调怎么办？

182.收录机快进、倒带无力怎么办？

183.收录机放音轻怎么办？

184.收录机放音出现“吱吱”声怎么办？

185.收录机不能录音怎么办？

186.收录机录音时声音发闷不清晰是怎么回事？

187.收录机磁带抹音不净怎么办？

188.收录机磁带没走到头就自动停止怎么办？

189.收录机按键按不下或按下锁不住怎么办？

190.收录机录制节目后重放时声音小是怎么回事？

191.收录机带盒门打不开怎么办？

192.收录机收音正常放音无声是怎么回事？

193.收录机放音键按下后又立即弹起怎么办？

194.收录机喇叭不出声或一侧喇叭不出声是怎么回事？

195.收录机放音无立体声是怎么回事？

196.收录机快进快倒正常，但录放音时磁带不走怎么办？

197.收录机录放音时磁带运转正常，但快进快倒时磁带不走怎么办？

198.双卡录音机两个电动机转速不一样怎么办？

199.收录机出现绞带怎么办？

收音机

200.收音机声音微弱是怎么回事？

201.调谐电台不起作用怎么办？

202.调谐音量电位器时有“咯咯”声怎么办？

203.收音机的声音时有时无怎么办？

204.收音机交流声大怎么办？

205.收音机啸叫是怎么回事？

206.收音机声音失真是怎么回事？

207.收音机短波收音正常，中波低频端声音小



怎么办？

208.收音机调谐电台时杂音大怎么办？

209.收音机收台明显减少怎么办？

210.收音机受到震动和拍击时出现“咯咯”声是怎么回事？

211.收听调频立体声时指示灯时亮时暗是怎么回事？

212.调节音量时出现调不小或关不死的情况怎么办？

213.调节音量时转到最大位置却无声或音小是怎么回事？

电子琴

214.电子琴某一键或几个键不发音怎么办？

215.电子琴主音量不够响怎么办？

216.电子琴喇叭出现异常声是怎么回事？

217.电子琴“跑调”怎么办？

218.电子琴出现异常声音怎么办？

家用摄像机

219.家用摄像机电源接通后又立即被切断是怎么回事？

220.家用摄像机录像无法进行怎么办？

221.家用摄像机彩色不正常怎么办？

222.家用摄像机图像模糊怎么办？

223.家用摄像机图像无彩色怎么办？

224.寻像器上的“DEW”指示灯闪烁数秒钟后，摄像机自动切断电源是什么原因？

225.怎样排除电源已接通但寻像器或监视器上无图像的故障？

226.怎样排除摄像机拍摄时寻像器上的图像不清楚现象？

227.寻像器上显示文字符号暗淡或时有时无是怎么回事？

228.怎样排除摄像机记录时监视器上无E E图像的故障？

229.怎样排除记录时监视器上有E E图像，但不能录到磁带上的故障？

230.怎样排除摄像机监视器上图像质量差的故障？

231.怎样排除摄像机重放时监视器上图像无彩色的故障？

232.怎样排除自动光圈实际达到的自动位置所对应的F值与规定值不相符的故障？

233.怎样排除摄像机光圈卡死不能动的故障？

234.摄像机电子快门选择按钮失效怎么办？

235.怎样排除摄像机有噪波无图像或偶尔有隐约图像的故障？

236.怎样排除图像模糊、有白拉条和噪波的故障？

237.怎样排除摄像机有噪波、黑点而无图像的

故障？

238.摄像机图像出现间歇性跳动或水平扭动怎么办？

239.怎样排除摄像机图像时有时无或时清晰时模糊的故障？

240.摄像机LP自录自放时图像出现抽动、紊乱怎么办？

241.摄像机图像无色彩、上半幅有杂波怎么办？

242.磁带装入机内后按下记录键，摄像机不工作怎么办？

243.摄像机的“启动/停止”键不好用怎么办？

244.家用摄像机的CCD器件灼伤了应怎样修理？

245.在环境湿度正常情况下，摄像机通电开机后，整机除了出盒功能正常外，其他功能全部停止，同时出现结露显示应怎么办？

246.摄像机图像不稳、伴音颤抖怎么办？

247.摄像机带盒装入2秒钟后弹出或中途停止怎么办？

248.磁带盒从摄像机中取出后，仍有部分磁带留在盒外怎么办？

照相机、闪光灯

249.照相机自动调焦失灵怎么办？

250.如何避免胶片曝光过度或不足？

251.照相机快门按不下或按下后不释放怎么办？

252.照相机快门释放后胶片不曝光怎么办？

253.照相机自拍机构失灵怎么办？

254.照相胶片卡住转不动怎么办？

255.自动卷片照相机在快门释放后不卷片怎么办？

256.自动倒片电子照相机倒片功能失灵怎么办？

257.照相机日期打印失灵怎么办？

258.照相机钢片快门叶片脱落怎么办？

259.闪光灯发光效率降低了怎么办？

260.闪光灯不工作怎么办？

261.闪光灯指示灯亮，但不闪光是怎么回事？

262.闪光灯指示灯不亮，但能闪光是怎么回事？

电脑通讯篇

家用电脑

263.电脑开机时工作正常，10~20分钟后显示器发生紊乱，致使无法操作，且很有规律怎么办？

264.机器运行过程中常出现“死机”和“随机出错”怎么办？

265.电脑工作较长时间或环境温度升高后出现故障，开机检查均正常怎么办？

266.开机时运行正常，一段时间后速度越来越慢乃至慢得令人无法忍受。关机冷却一段时间后，开机又能正常工作，但再过一段时间后速度又越来越慢怎么办？

- 267.开机时常常死机，屏幕无显示。用RESET或重新打开电源能启动系统，启动后能正常工作是怎么回事？
- 268.软盘驱动器始终处于写保护或非写保护状态怎么办？
- 269.针式打印机打印字符不清晰怎么办？
- 270.打印头挂拉色带怎么办？
- 271.某些字符不能输入怎么办？
- 272.按一个键显示多个字怎么办？
- 273.键盘上的某个键弹不起来（即卡键）怎么办？
- 274.硬盘使用一段时间后，突然不能调用某些文件了怎么办？
- 275.电脑软驱有时能列目录或读取外道信息，有时不能，无规律；有时划盘；选盘正常但根本不能读盘等是怎么回事？
- 276.电脑软驱读写不正常，尤其是内磁道不能正常工作，互换性差怎么办？
- 277.电脑软驱对第一张软盘正常读写，换另一张软盘不能正常工作；列第一张软盘目录正确换盘后仍列出第一张软盘目录怎么办？
- 278.光标停不住怎么办？
- 279.开机无光无声，主机箱上的电源指示灯也不亮，好像没电一样怎么办？
- 280.由于操作者不慎，在不切断电源、不关闭主机情况下，插拔打印电缆，造成打印机不能打印怎么办？
- 281.无论怎样移动鼠标器，光标时动时停，有时几乎不动或根本无法到位怎么办？
- 电话机、寻呼机（BP机）
- 282.怎样判断电话机故障？
- 283.电话机“跳号”是怎么回事？
- 284.电话机按不出号怎么办？
- 285.电话机发出断续声但按不出号码是怎么回事？
- 286.电话机通话时有杂声怎么办？
- 287.电话机铃响后拿起话筒，耳机一点声音也没有怎么办？
- 288.电话机不能受话或受话音量轻怎么办？
- 289.电话机不能送话或送话音量小怎么办？
- 290.电话机耳机掉在地上后听不到声音了怎么办？
- 291.电话机一拿起听筒就听到“忙音”怎么办？
- 292.如何判断电话机的送话器和受话器的好坏？
- 293.通话时对方声音断断续续的怎么办？
- 294.无绳电话母机良好而子机无声怎么办？
- 295.无绳电话经常出故障怎么办？
- 296.无绳电话发射机无输出怎么办？
- 297.无绳电话机天线坏了怎么办？
- 298.无绳电话机接通电源后无声是怎么回事？

299.手持式话机在“收”、“发”间隙中出现噪声怎么办？

300.寻呼机声音轻或无声怎么办？

301.寻呼机有同步代码字符显示但呼叫时不响怎么办？

302.寻呼机收到信息时显示混乱而且信息也不能存贮怎么办？

家用图文传真机

303.电话机接通后传真机的传真工作不进行是怎么回事？

304.传真机文稿发完后走纸电动机不停怎么办？

305.对传真机进行发报操作，但执行的却是复印功能是怎么回事？

306.传真机发送文稿时快时慢是怎么回事？

307.传真机在收报过程中“中断”工作怎么办？

308.传真机的记录纸出现卡纸故障怎么办？

309.传真机的多页发送失灵怎么办？

310.传真机切纸不正常怎么办？

311.传真机复印正常但无法发报或收报怎么办？

312.传真机的发送文稿出现阻塞或偏移怎么办？

卫生保健篇

空调器

313.空调器噪声和震动过大怎么办？

314.窗式空调机的风扇电动机不转动是怎么回事？

315.窗式空调机制冷系统出现故障怎么办？

316.打开空调器，制冷时有气流而没有冷风怎么办？

317.空调器压缩机启动后为何迅速停机？

318.空调器运转正常，但为何制冷量不足？

319.压缩机的启动及停止频繁是怎么回事？

320.空调器风机的风量小怎么办？

321.空调器运行时压缩机外壳出现结霜现象是怎么回事？

322.制冷系统堵塞会使空调器出现哪些现象？

323.从哪几方面排除压缩机不启动的故障？

324.冷、热两用空调机的制热不良怎么办？

325.热泵型空调器在冬天出现不制热只制冷的现象怎么办？

326.空调器制冷系统排气压力过高怎么办？

327.空调器制冷系统排气压力过低怎么办？

328.空调器制冷系统吸气压力过高怎么办？

329.空调器制冷系统吸气压力过低怎么办？

330.带有供应阀和吸气阀的空调器出现泄漏怎么办？

电风扇

331.电风扇时转时不转怎么办？

332.电风扇运转时或启动时冒火花怎么办？

333.电风扇有时摇头有时要停一下再摇头是

怎么回事？

- 334.电风扇运转时有杂声怎么办？
- 335.电风扇运转时有振动怎么办？
- 336.电风扇启动困难或转速太慢怎么办？
- 337.电风扇风叶旋转不稳与抖动怎么办？
- 338.吊扇运转不平稳怎么办？
- 339.转叶扇风叶不转动怎么办？
- 340.微风保健吊扇电动机不转怎么办？
- 341.微风吊扇转动噪声大怎么办？
- 342.通电后电动机有“嗡嗡”声但风叶不能转动怎么办？
- 343.吊扇低速挡速度太快怎么办？
- 344.电风扇摇头控制失灵怎么办？
- 345.吊扇调速失灵怎么办？
- 346.罩极式电动机电风扇发生短路环脱焊或松动怎么办？
- 347.琴键开关按下后不能被锁住怎么办？
- 348.转速控制开关最快挡与最慢挡转速差别不明显怎么办？

肛肠理疗仪

- 349.肛肠理疗仪治疗探头加热电流不正常怎么办？
- 350.肛肠理疗仪治疗探头不振动或振动极弱怎么办？

痔科治疗仪

- 351.痔科治疗仪无升温或升温不可调控怎么办？
- 352.痔科治疗仪治疗探头断了怎么办？

电子健美针

- 353.电子健美针玻璃电极顶端金属帽脱落怎么办？
- 354.电子健美针手柄内高压线包被击穿怎么办？

空气负离子发生器

- 355.空气负离子发生器使用一段时间后，出现离子风小或无风现象怎么办？
- 356.空气负离子发生器塑料外壳面板有麻手感觉怎么办？

吸尘器

- 357.吸尘器电动机转动，但不吸尘是怎么回事？
- 358.吸尘器表面产生麻电感觉，如何消除？
- 359.吸尘器使用中烫手怎么办？
- 360.吸尘器噪音突然过高怎么办？
- 361.吸尘器吸力减弱怎么办？
- 362.吸尘器电动机转速太高怎么办？
- 363.吸尘器电动机转速太慢怎么办？

打蜡机

- 364.打蜡机接通电源后，电动机能转动，但刷盘不转动是怎么回事？
- 365.打蜡机开启后异声、噪音过大怎么办？

空气去湿机（干燥机）

- 366.空气去湿机的去湿效果差（出水不多）的原因及排除方法有哪些？
- 367.空气去湿机完全不能去湿的原因及排除方法有哪些？
- 368.空气去湿机噪声过大的原因及排除方法有哪些？
- 369.空气去湿机漏电的原因及排除方法有哪些？
- 370.空气去湿机漏水的原因及排除方法有哪些？
- 371.空气去湿机连续运转的原因及排除方法有哪些？
- 洗衣机
- 372.洗衣机排水速度慢是怎么回事？
- 373.洗衣机不脱水怎么办？
- 374.洗衣机脱水时强烈震动，并有异常声音是怎么回事？
- 375.洗衣机噪音过大，甚至有撞击声是怎么回事？
- 376.洗衣机波轮时转时停或不能反向转动是怎么回事？
- 377.微电脑程控全自动洗衣机通电后不进入程序怎么办？
- 378.全自动洗衣机进水不停怎么办？
- 379.全自动洗衣机只能单向转怎么办？
- 380.洗涤时减速离合器出现异常声音是怎么回事？
- 381.怎样检修全自动洗衣机的水位开关？
- 382.全自动洗衣机不排水或排水缓慢怎么办？
- 383.按下电源按键指示灯亮并可进水，但无法进入洗涤状态怎么办？
- 384.滚筒式洗衣机前开门的门缝渗漏水怎么办？
- 385.滚筒式洗衣机滚筒只能单向转怎么办？
- 386.滚筒式洗衣机一进入脱水状态就烧保险丝是怎么回事？
- 387.滚筒式洗衣机运转达不到要求转速怎么办？
- 388.洗涤系统噪声异常的原因是什么？
- 389.全自动洗衣机排水时发出异常噪音的原因是什么？
- 390.全自动洗衣机脱水时发出异常噪音的原因是什么？
- 391.洗涤电动机只发出电磁声但不转动怎么办？
- 392.脱水电动机刹车失灵是什么原因？
- 393.脱水桶通电运转后不停机怎么办？
- 394.全自动洗衣机脱水时制动失灵的原因是什么？
- 电熨斗
- 395.电熨斗调温不准怎么办？
- 396.电熨斗调温失灵怎么办？
- 397.电熨斗底板出现黑斑怎么办？
- 398.电熨斗喷雾不畅怎么办？

399.电熨斗喷气量小怎么办？

400.蒸汽电熨斗的汽中带有水滴怎么办？

401.电熨斗通电后指示灯亮底板不热是怎么回事？

402.电熨斗接通电源后底板有时热有时不热是怎么回事？

电热水淋浴器

403.电热水淋浴器供应的水不够热怎么办？

404.电热水淋浴器供应的水温度太高怎么办？

405.电热水淋浴器的热水内有蒸汽怎么办？

助听器

406.助听器无声或杂音大是怎么回事？

407.助听器音量小怎么办？

408.助听器声音严重失真怎么办？

409.助听器调节音量时有“沙沙”声怎么办？

电热毯

410.普通温控型电热毯为什么有时热有时不热？

411.怎样寻找电热毯电线断头处？

412.电热毯调温开关坏了怎么办？

413.电热毯通电后温度过高或过低怎么办？

按摩器

414.按摩器为何温度太高？

415.按摩器为什么产生异常响动？

416.按摩器振动强弱调节失灵怎么办？

417.电动按摩器常见故障及简单维修方法有哪些？

电动剃须刀

418.电动剃须刀剃须效果不好，电动机转动缓慢是怎么回事？

419.电动剃须刀电动机有转动的“嗡嗡”声但刀片不动怎么办？

420.电动剃须刀转动时杂音太大怎么办？

421.电动剃须刀卡死怎么办？

422.电动剃须刀电动机不转或启动困难怎么办？

423.电动剃须刀电动机转速高怎么办？

电吹风机

424.接上电源后电吹风机有冷风而无热风怎么办？

425.电吹风机的电动机转动不灵活，转速慢，导致风量小，风筒发热怎么办？

426.通电后电吹风机有异常响动怎么办？

427.电吹风机忽然没有冷、热风怎么办？

428.电吹风机忽然风量增大是怎么回事？

电推剪

429.电推剪不起振怎么办？

430.电推剪不吃发怎么办？

431.电推剪刀片不动怎么办？

电热梳

432.电热梳温度过高怎么办？

433.电热梳温度过低怎么办？

灯具照明篇

434.日光灯灯管两头发亮中间不亮是怎么回事？

435.日光灯出现螺旋形光带怎么办？

436.日光灯出现时明时暗闪烁不停的现象怎么办？

437.镇流器温升过高是怎么回事？

438.镇流器有蜂音是怎么回事？

439.日光灯出现灯管发黑是怎么回事？

440.调光台灯干扰其他电器怎么办？

441.电灯泡灯头松动脱开了怎么办？

442.电灯拉线开关弹跳失灵怎么办？

443.调光台灯都有哪些常见故障？

444.改善日光灯启动困难的方法有哪些？



# 《家电维修400问》

## 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:[www.tushu000.com](http://www.tushu000.com)