

# 《高炉炼铁工》

## 图书基本信息

书名：《高炉炼铁工》

13位ISBN编号：9787122113016

10位ISBN编号：7122113019

出版时间：2011-9

出版社：化学工业

作者：贾艳

页数：321

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：[www.tushu000.com](http://www.tushu000.com)

# 《高炉炼铁工》

## 内容概要

《高炉炼铁工》参照冶金行业职业技能标准和技能鉴定规范，根据冶金企业的生产实际和岗位群的技能要求，介绍高炉炼铁工所必须掌握的基本知识和技能。内容主要包括高炉炼铁原燃料及使用标准，高炉炉况判断，高炉操作制度的选择与调整，高炉休风、送风、开炉、停炉、封炉操作和高炉本体，高炉上料及炉顶装料设备，渣铁处理设备，送风设备，煤气净化设备，喷吹设备，以及高炉炼铁所涉及的计算实例。理论联系实际，知识全面，工艺特点突出，具有很强的实用性和指导性。

《高炉炼铁工》可作为高炉炼铁工的培训教材，也可供冶金专业技术人员、企业技术工人提高专业知识和工作技能参考，还可供职业院校冶金专业学生阅读。

# 《高炉炼铁工》

## 书籍目录

第一篇 工艺篇第1章 高炉炼铁生产概述第2章 高炉炼铁原燃料及使用标准第3章 高炉炼铁的基本原理第4章 高炉操作制度的选择与调整第5章 高炉炉况判断第6章 高炉冶炼过程失常和处理第7章 高炉休风、送风、开炉、停炉、封炉操作第8章 炼铁简易计算 第二篇 设备篇第9章 高炉本体第10章 高炉上料及炉顶装料设备第11章 渣铁处理设备第12章 送风设备第13章 煤气净化设备第14章 喷吹设备附录1 高炉炼铁工理论知识复习题附录2 高炉炼铁工理论知识复习题参考答案附录3 高炉炼铁工实际操作内容及评分标准参考文献

第4章 高炉操作制度的选择与调整 高炉生产的目的是保证“高产、优质、低耗、长寿”。为获得最好的经济指标，必须选择合理的操作制度。高炉操作应根据高炉强化程度、冶炼的生铁品种、原燃料质量、高炉炉型及设备状况等来选择合理的操作制度，保证高炉稳定顺行，煤气流分布合理和炉温正常。各操作制度之间既密切相关，又互相影响。合理的送风制度和装料制度可以使煤气流分布合理，炉缸工作良好，炉况稳定顺行。而造渣制度和热制度不合适，也会影响气流分布和炉缸工作状态，从而使炉况不顺。生产中经常因送风制度和装料制度不当，导致造渣制度和热制度波动，炉况不顺。因此选择合适的送风制度和装料制度尤为重要。

### 4.1 送风制度

送风制度中选择的参数有风量、风温、风压、湿度、喷吹量、富氧及风口尺寸等，并根据炉况变化对这些参数进行调节，以达到炉况稳定和煤气利用改善的目的。这些也称为下部调剂。

#### 4.1.1 风量

(1) 风量对高炉冶炼的影响。

对下料速度影响。炉料下降的速度，既受力学因素的支配，也取决于风口前燃烧焦炭量的多少。显然，随着风量的增加，炉料下降速度增快，风口前由于焦炭燃烧而生成的煤气量也相应地增多，使煤气上升的浮力增加，又有使炉料下降减慢的另一面；反之则结果相反。但只要煤气流分布合理，炉缸温度充沛而稳定，上升的煤气流浮力不大于炉料下降力，则炉料下降速度与入炉风量成正比，即增加风量炉料下降速度加快，减少风量使炉料下降速度减慢。

对煤气流分布影响。在风口尺寸不变的条件下，增加风量，风口前鼓风流速加快或鼓风动能加大，使风口焦炭循环区或燃烧带相应扩大，中心煤气流得到相应发展；反之，在减少风量的情况下，就会削弱中心煤气流而相对地使边缘煤气流发展。

对造渣过程影响。风量大，煤气生成量也相应增多，上升煤气带上去的热量增多，使沿高炉高度上煤气温度普遍上升，成渣区上移；同时，也由于成渣较早，转入初渣中的FeO将增多，使初渣量增多，这些都将增加成渣区的厚度，对高炉下部料柱透气性有不良影响。

从以上分析可以看出：风量的变化会引起炉料下降速度、初渣中FeO的含量、煤气流分布的变化，这些变化都会影响到煤气能利用程度和炉况顺行情况，也会造成高炉内直接还原和间接还原的比例有一定的变化，从而影响到炉缸温度。

(2) 风量的选择。“有风就有铁”。因为鼓入高炉内的风量多少，决定了冶炼强度的高低。只有保持顺行能允许的冶炼强度，才能够发挥增产的作用。选择合适风量时应考虑以下几个因素。

高炉有效容积。选择风量应充分考虑高炉有效容积大小，中小高炉的高度比大高炉的低，而且炉缸断面积与高炉有效容积之比，也比大高炉大，因此在相同的焦炭燃烧强度条件下，中小高炉可以比大型高炉以更高的冶炼强度操作，这一特点已经被很多强化程度较高的中小高炉生产实践所证实。

料柱透气性。选择高炉入炉风量，必须与高炉透气性相适应，这是选择风量和调剂风量的首要原则，否则，只能破坏顺行，使高炉技术经济指标恶化。

原燃料质量。当原燃料质量良好，数量充足，在高炉炉型和设备正常时，可以采用大风量（高冶炼强度）操作；相反，当原燃料质量差，数量不足，或炉墙结厚、结瘤、炉衬侵蚀严重时，必须适当地降低冶炼强度操作，以保证炉况顺行。……

# 《高炉炼铁工》

## 精彩短评

1、书可以，送货速度这次也是超乎想象

# 《高炉炼铁工》

## 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：[www.tushu000.com](http://www.tushu000.com)