

《解放CA1092载货车故障排除》

图书基本信息

书名：《解放CA1092载货车故障排除》

13位ISBN编号：9787506526401

10位ISBN编号：7506526409

出版时间：1995-01

出版社：解放军出版社

作者：项乔君,等

页数：162

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

书籍目录

目录

- 第一章 发动机点火系故障排除
 - 第一节 点火系常见故障部位
 - 第二节 发动机不能发动
 - 第三节 发动机工作不正常
- 第二章 发动机燃料系故障排除
 - 第一节 燃料系常见故障部位
 - 第二节 混合气过稀
 - 第三节 混合气过浓
 - 第四节 不来油
 - 第五节 加速不良
 - 第六节 怠速不良
- 第三章 燃料系、点火系综合故障排除
 - 第一节 发动机不能发动
 - 第二节 发动机工作不正常
 - 第三节 几种常见故障现象的区别方法
- 第四章 发动机曲柄连杆机构、配合机构故障排除
 - 第一节 曲柄连杆机构故障排除
 - 第二节 配气机构故障排除
- 第五章 冷却系、润滑系故障排除
 - 第一节 冷却系故障排除
 - 第二节 润滑系故障排除
- 第六章 充电系、起动系故障排除
 - 第一节 充电系故障排除
 - 第二节 蓄电池故障排除
 - 第三节 起动机故障排除
- 第七章 汽车灯系和辅助电器故障排除
 - 第一节 灯光故障排除
 - 第二节 电喇叭故障排除
 - 第三节 仪表故障排除
 - 第四节 电动刮水器故障排除
- 第八章 汽车底盘故障排除
 - 第一节 离合器故障排除
 - 第二节 变速器故障排除
 - 第三节 传动轴与后桥故障排除
 - 第四节 钢板弹簧、减震器及轮胎故障排除
 - 第五节 转向系与前桥故障排除
 - 第六节 制动系故障排除
- 第九章 汽车的检查与调整
 - 第一节 气门间隙的检查与调整
 - 第二节 化油器的检查与调整
 - 第三节 风扇皮带的检查与调整
 - 第四节 离合器踏板自由行程的检查与调整
 - 第五节 方向盘自由行程的检查与调整
 - 第六节 前轮前束的检查与调整
 - 第七节 前轮转向角的检查与调整
 - 第八节 制动踏板自由行程的检查与调整

《解放CA1092载货车故障排除》

第九节 车轮制动器的检查与调整

第十节 鼓式手制动器的检查与调整

第十一节 钢板弹簧的保养

第十二节 前轮毂轴承的检查与调整

第十三节 后轮毂轴承的检查与调整

第十四节 轮胎的保养

第十五节 火花塞电极间隙的检查与调整

第十六节 点火正时的检查与调整

第十七节 前照灯灯光检查与调整

附：解放CA1092载货车性能特征

《解放CA1092载货车故障排除》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu000.com