

《买车、用车、养车全攻略》

图书基本信息

书名：《买车、用车、养车全攻略》

13位ISBN编号：9787111389569

10位ISBN编号：7111389565

出版时间：2012-8

出版社：机械工业出版社

作者：杨光明

页数：120

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《买车、用车、养车全攻略》

内容概要

《买车、用车、养车全攻略》从汽车选购，汽车驾驶操作，美容、清洁、消毒，汽车养护及技巧，汽车快修作业5个方面介绍了买车、用车、养车的流程、注意事项、车主关注的热点和焦点等内容。《买车、用车、养车全攻略》适合广大车主和汽车爱好者阅读。

《买车、用车、养车全攻略》

书籍目录

章节摘录

(1) 汽车起步 步骤1：发动机起动后，用怠速运转3~5分钟，待运转平稳正常，冷却液温度达到50摄氏度以上时，方可起步。步骤2：在严寒地区而且又在露天停放的车辆，由于变速器和差速器等传动系统的润滑油变稠，起步和加速比较困难，除在停放过程中采取防冻保温措施外，必要时可用烘烤的办法，对变速器和差速器进行预热。步骤3：起步时挂入一档，使用半联动离合器缓慢起步。起步后用低速档行驶一段距离，待传动系统各部分机件有较好的润滑后，再加速前进。切忌猛踩加速踏板和强行挂档，以免损坏机件。(2) 汽车行驶 1) 在严寒地区行车，因无霜期短，路面冰雪不易融化，行车中车轮容易空转和侧滑，制动停车距离较长，因此车速不宜太快，一般应保持在20公里/小时左右，尽量保持匀速直线行驶，避免紧急制动和急剧转向。一般不要超车，会车时要提前减速，并随时做好制动和停车准备。2) 在转弯和弯曲道路上行车，要适当控制车速。转急弯时要提前换入低速档，不使用制动，不急打方向；上坡用低速档，保持均匀车速，半坡避免换档；下坡要用发动机牵阻作用控制车速，跟车距离要比正常增加两倍以上；会车要保持较大的侧向间距。3) 对装有气压式制动装置的车辆，贮气筒及管路中的水蒸气常会遇冷结冰，造成管路阻塞，制动失灵。因此，在行车中要随时注意气压表读数，并在清闲路段轻踏制动踏板，检查制动性能。如发现管路中有结冰现象，应用热水使其融化并排出，保持气路畅通。

《买车、用车、养车全攻略》

精彩短评

1、比较实用的汽车常识

《买车、用车、养车全攻略》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu000.com