

《新农村建筑施工技术》

图书基本信息

书名 : 《新农村建筑施工技术》

13位ISBN编号 : 9787806628713

10位ISBN编号 : 7806628711

出版时间 : 2011-1

出版社 : 贵州科技出版社

页数 : 127

版权说明 : 本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读 , 请支持正版图书。

更多资源请访问 : www.tushu000.com

《新农村建筑施工技术》

内容概要

《新农村建筑施工技术》大型“三农”丛书，是贵州出版界服务“三农”的新举措，旨在为广大农民提供通俗易懂、易于应用、便于操作的农业科技知识、政策法律法规及生活常识，以满足广大农民朋友学习生产技能、学习新知识、适应新的生活方式、融入城市文明的需要，是对农民进行培训的好教材。

《新农村建筑施工技术》为该丛书中的一本，主要内容包括：混合结构主体工程、钢筋混凝土工程、层面工程、装饰工程等。

《新农村建筑施工技术》

书籍目录

一、土石方及基础工程

(一)土石方工程

(二)基础工程

二、混合结构主体工程

(一)砌体工程

(二)预制构件安装

三、钢筋混凝土工程

(一)钢筋工程

(二)模板工程

(三)混凝土工程

四、层面工程

(一)卷材屋面

(二)细石混凝土屋面

五、装饰工程

(一)抹灰工程

(二)饰面工程

(三)油漆、刷浆及裱糊工程

《新农村建筑施工技术》

章节摘录

(1) 空心楼板安装 空心楼板安装前应检查楼层标高及平整度，必要时还应检查开间尺寸（跨距）、板的型号及质量。楼板安装前，一定要将空心板的两端用砖和砂浆堵塞（堵头）。安装空心楼板时，墙顶必须用水泥砂浆找平（超过20毫米以上的找平宜用细石混凝土），随抹随安装，以保证空心楼板安上后板面平整。板就位以后不能任意撬动，并应检查板的砂浆是否铺满，有无松动情况，板缝是否排直、均匀。一层楼板安装完毕后，即可用C20的细石混凝土灌缝。灌缝前，应将板缝打扫干净，用水冲洗，并保持润湿。灌缝时，板下用吊板承托，在混凝土初凝前，用砖刀、小铁板或圆铁棍在缝内将混凝土压实。灌缝这一工序很重要，若处理不好，会造成楼层板面渗漏水。

(2) 楼梯安装 目前小型房屋中的楼梯多数是用踏步板（也有用现浇钢筋混凝土楼梯），它是随着楼梯间砖墙的砌筑逐级安装的。为了保证每一块踏步板位置及标高的正确，事先应在楼梯间的墙脚处画出各个踏步板的水平位置，并做好一根皮数杆，杆上画出各个踏步板的标高。每一踏步板安装好后，即用线锤从水平位置线上引测，检查它的位置，并用皮数杆来对照它的标高，同时用水准器放在踏步板上，检查踏步板是否水平（图37）。……

《新农村建筑施工技术》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu000.com